

# LA CÀMERA DE FILMAR petita

## ABANS D'UTILITZAR LA CÀMERA DE FILMAR

- **RECORDEU CÀRREGAR LA BATERIA ( O BATERIES).** Podeu carregar-la connectant la bateria a l'aparell carregador i seguidament premeu primer descarregar, deixeu-la unes hores o tota la nit.
- **COM QUE EN TENIM DUES UTILITZEU-LES I SI MARXEU EMPORTEU-VOS-LES.** La bateria més grossa durarà més però per no quedar curts o si es fes malbé,... millor tenir l'altra de recurs.
- **QUAN ACABEU DE FER-LA SERVIR, RECORDEU DE TREURE LA BATERIA.** Si la deixem posada es descarrega i fa malbé els pols o connectors.
- **TOT EL MATERIAL DE FILMAR ÉS A LA BOSSA.** Hi ha la filmadora, els cables per si us cal connectar-la o carregar la bateria, les dues bateries i les fotocòpies del funcionament de la càmera. Si **no** us ho voleu endur tot, deixeu-ho a l'armari i després ho torneu a posar dins la bossa.
- **TENIU CINTA?** Si us falta una cinta l'escola en té, si heu de continuar filmant una cinta que teníeu, calculeu el temps que us queda pel què penseu fer.
- **INTENTEU FER PREVISIÓ,** amb temps penseu el què voleu fer i què us cal o demaneu assessorament.

## PER UTILITZAR LA CÀMERA DE FILMAR

- **POSEU LA BATERIA O CONNECTEU-LA AL CORRENT.** Per fer-ho millor un lloc segur, que no pugui caure i assegureu-vos que s'ha col locat bé, que no salta la bateria o no filmareu.
- **POSEU-HI LA CINTA, SI US CAL.** Podeu fer circuit tancat i no us cal o algun joc de classe,...
- **OBRIU EL POWER.** si no teniu aquest dispositiu obert, no es connecta la càmera i no veureu res i us podeu pensar que no va bé. Ara premeu el botó vermell i veureu que ja grava (passa de pausa a rec)
- **PODEU POSAR-LI ELS TRES PEUS, SI US SEMBLA.** (per més seguretat o estabilitat es recomana utilitzar-los. Cargoleu bé la càmera als tres peus mitjançant el suport que hi ha , es treu per poder-ho assegurar. No us el deixeu a la càmera després.
- **PODEU GRAVAR AMB AUTOMÀTIC O PROGRAMAT.** si no us voleu preocupar de res, automàtic, si hi ha poca llum poseu l'espelma, si ... mireu el manual o experimenteu amb temps, practiqueu abans!
- **PORTEU-LA PENJADA AL COLL O ASSEGUREU-VOS QUE NO POT CAURE.** Seria fatal!

## DURANT LA GRAVACIÓ

- **TENIR SEMPRE EL MATERIAL CONTROLAT** que no es perdi, bossa tancada, que no caigui,...
- **PROCURAR SER COHERENTS** no filmar anades i vingudes ràpides, seguir un ordre, parar si t'has de desplaçar o filmar una cosa d'un altre costat, ...
- **TENIR EN COMPTE LA LLUM** la claror que li entra, millor no filmar de cara a la claror doncs les cares o detalls quedaran foscos.
- **SEGUIR LES NORMES O CONSELLS DELS CURSOS FETS .**

## RECORDEU:

- **PODEU UTILITZAR TRÍPODE,** TRES PEUS, PER COSES FIXES, AUTOFILMAR-SE A CLASSE, ...
- **TAMBÉ TENIM COMANDAMENT A DISTÀNCIA** PER GRAVAR EN CASOS DE NENS O NENES TÍMIDS/DES, ...

## **LA TELE GRAN FUNCIONA AMB EL VIDEO DE BAIX,**

NO TOQUEU EL NÚMERO **50**, ÉS EL DEL VIDEO

ÉS EL QUE VA BÉ, LA TELE ÉS VELLA I LENTA DE REFLEXOS, NO ESPEREU QUE CANVI I DE CANAL DE SEGUIDA, SI US CAL VEURE UN ALTRE CANAL, TARDA UNS 4 SEGONS PER AGAFAR EL NOU NÚMERO, ANEU AMB COMPTE!

**RECORDEU TANCAR TELE I VIDEO UNA VEGADA UTILITZATS**

GRÀCIES

## **LA TELE PETITA FUNCIONA AMB EL VIDEO DEL COSTAT,**

RECORDEU QUE PER GRAVAR VIDEOS CAL POSAR UNA CINTA AL VIDEO DE DALT, NORMALMENT LA ORIGINAL, I AL DE SOTA LA CINTA QUE VOLEM GRAVAR. HI HA POSSIBILITATS DE POSAR PAUTA, I FER UNS MUNTATGES ACURATS AMB LA RODA DEL VIDEO DE BAIX.

TAMBÉ HI PODEU POSAR TÍTOLS FETS A L'ORDINADOR, ...

ES MILLOR TENIR-HO TOT ENGEGAT PER VISIONAR-HO, PERÒ PODEU ABAIXAR LA VEU.

**RECORDEU TANCAR TELE I VIDEO UNA VEGADA UTILITZATS**

GRÀCIES

## LA CÀMERA DE FOTOGRAFIAR

- MIRAR QUE HI HAGI PILES I BEN COL·LOCADES
- NO BARREJAR MODELS DE PILES, NI UNES DE NOVES AMB UNES GASTADES
- SEPARAR LES VELLES I LLENÇAR-LES EN UN CONTENIDOR DE PILES EL MÉS AVIAT POSSIBLE.
- SI NO S'HA DE FER SERVIR LA CÀMERA, DEIXAR LES PILES FORA DE LA MÀQUINA, AL COMPARTIMENT MATEIX.
- LA CÀMERA ÉS REFLEX, VOL DIR QUE EL QUÈ VEUS ÉS EL QUE SORTIRÀ, EXACTAMENT.
- CAL POSAR EL RODET I TANCAR, CAL QUE EL RODET TINGUI EL CODI **DX** (ELLA HO LLEGEIX I CARREGA SOLA). HA D'ESTAR EN LA POSICIÓ OFF.
- SI HI HA POCA LLUM POSAR EL FLASH ( CAL PILES) , OBRIR-LO: POSICIÓ ON
- OBRIR LA CÀMERA A **P**
- CAL ENFOCAR MIRANT QUE UNA IMATGE CENTRAL QUEDI CLARA, UTILITZAR LA RODETA DEL DARRERA.
- INTENTAR ESTAR QUIETES I DISPARAR.
- ACABADA LA FOTO, RECORDAR TANCAR LA CÀMERA A **OFF**
- INTENTAR NO DISPARAR CARA A LA CLAROR