

A – Carró amb VIDEO/DVD i TV

1. Revisar connexions: cada aparell ha d'estar endollat a la xarxa elèctrica.
2. Revisar connexions: un euroconector ha d'anar del lector a la tele.
3. Posar en marxa el televisor.
4. Posar el disc al lector de DVD i esperar (la majoria de lectors es posen en Play sols, sinó caldrà préme'l un mateix).
5. ***Si no es veuen imatges del disc, cal prémer el botó AV en el comandament de la TV, fins que surtin.
6. Seleccionar el capítol que es vol visionar o clicar sobre el Play, navegant per la pantalla amb el comandament del lector de DVD.



B – Carró / Aula amb ORDINADOR i CANÓ

1. Revisar connexions: cada aparell ha d'estar endollat a la xarxa elèctrica.
2. Revisar connexions: teclat i ratolí a la torre / canó a sortida monitor de la torre.
3. Posar en marxa l'ordinador i després d'uns moments el canó (d'aquesta forma és més fàcil que el mateix canó detecti la imatge provinent de l'ordinador).
4. ***Si no es veies res, prémer el botó Search o Computer que acostuma a haver el canó o al propi comandament a distància.
5. Ampliar/reduir la mida de pantalla segons necessitats, amb la roda de l'objectiu.
6. Enfocar amb l'altra roda de l'objectiu o el comandament si aquest ho permet.

C – Aula d'informàtica: PORTÀTIL i CANÓ sense fils

1. Revisar connexions: cada aparell ha d'estar endollat a la xarxa elèctrica.
 2. Posar en marxa l'ordinador i després d'uns moments el canó (d'aquesta forma és més fàcil que el mateix canó detecti la imatge provinent de l'ordinador).
 3. Activar el programa MIU Live Viewer del portàtil que detectarà el canó sense fils i possiblement, us farà confirmar la seva selecció.
 4. ***Si no es veies res, prémer el botó Search o Computer que acostuma a haver el canó o al propi comandament a distància.
-